

SHOCK-TAPE® KIT

Répulsif électrique pour éloigner les volatiles

1. PRÉSENTATION

Kit de répulsion électrique pour éloigner les volatiles. Lorsque l'oiseau se pose sur la bande adhésive reliée au générateur d'impulsions électriques, il reçoit une décharge qui l'éloigne et le dissuade de se poser de nouveau.

Le SHOCK-TAPE KIT contient 10 mètres de bande adhésive pouvant facilement se fixer sur tous types de matériaux (fer, acier, aluminium, bois, PVC, plastique, pierre etc.). Ces bandes sont également vendues à l'unité pour augmenter la surface de protection si nécessaire.



2. UTILISATION

Bien nettoyer les surfaces avant de poser le SHOCK-TAPE. Détacher le film protecteur et coller les bandes sur la surface choisie en appuyant suffisamment. La bande peut être coupée à l'aide d'un ciseau en fonction de la longueur nécessaire.

Une fois installé, le système est relié à une centrale électrique par le biais de câbles de branchement. Les ferrules permettent de faire la connexion entre les fils en aluminium contenus dans la bande adhésive et les câbles de branchement. Brancher ensuite la centrale électrique au réseau électrique de l'habitation. La centrale électrique peut alimenter 250 ml de bande.



3. POINTS FORTS

SHOCK-TAPE est un système particulièrement discret et efficace. Sans danger pour les oiseaux, le système permet de les repousser sans les blesser. SHOCK-TAPE est facile à installer avec une bande adhésive flexible qui s'adapte à tous supports. Enfin, ce système fonctionne par tous les temps et est pourvue d'une protection contre les UV.

4. CARACTERISTIQUES DU KIT

Le kit comprend :

- 1 centrale électrique 230 volts/ 50 hertz
- 8 mètres de câble pour les branchements
- 10 mètres de bande adhésives (largeur 4 cm)
- 10 ferrules en aluminium pour les connexions

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nous recommandons un contrôle visuel au moins une fois par an.

Le système SHOCK-TAPE KIT ne doit pas être installé dans des zones accessibles aux enfants ou à proximité de matière inflammables.

Des panneaux d'avertissement devront être placés aux endroits accessibles, afin d'éviter tout contact avec l'homme.

6. REFERENCES

SHOCK TAPE KIT, Réf: D1405

SHOCK TAPE Centrale, Réf: D1406

SHOCK TAPE Bande adhésive, Réf: D1407

SHOCK TAPE Ferrule, Réf: D1408