

# BIOMASK STRAP GALAXY

## MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET

### Caractéristiques

**BIOMASK STRAP GALAXY** est un masque complet filtrant à champ de vision extralarge (210°), qui protège le visage et les voies respiratoires lors des traitements de volumes.  
À utiliser avec une cartouche filtrante de type A2B2.

### Biomask - Caractéristiques

- Masque complet respiratoire en silicone.
- Système de fixation par sangles.
- Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge (210°).
- Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort.
- 3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique.
- Taille ajustable.
- Bandouillère pour le port du masque au repos.
- Compatible avec cartouche ABEK2 P3.
- Sac de rangement inclus.
- Couleur : noir-orange.

### Domaines d'utilisation

- **Industrie** : pétro-chimie, chimie fine, BTP, traitement de surfaces, des bois, peinture, décapage, déflocage amiante...
- **Agriculture** : Fabrication, conditionnement et épandage des engrais et produits phytosanitaires, pesticides, fongicides...
- Pour risques majeurs.

### Cartouches ABEK2 P3 - Caractéristiques

- Permet de filtrer les vapeurs organiques (A) et minérales (B).
- Indispensable sur les chantiers de traitements à la phosphine :  
**A** : gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C  
**B** : gaz et vapeurs inorganiques
- Filtration des gaz par deux couches successives d'un mélange homogène de charbons actifs et d'hopcalithe de type A et B.
- Résistance respiratoire à un débit de 30L/mn : environ 1.0mb.
- Capacité de protection selon les méthodes d'essai EN 141 : 1990.



### Références et conditionnements

**Réf. M0213** : BIOMASK STRAP GALAXY (Unité)

**Réf. M0219** : Boîte de 4 cartouches ABEK2 P3

### Précautions et instructions d'emploi

- Vérifier que l'équipement est complet et qu'il ne présente aucune détérioration. Il ne faut en aucun cas utiliser un masque détérioré ou incomplet.
- Pour la mise en place et le retrait du masque sur le visage, se conformer uniquement à la notice d'utilisation.
- À défaut d'étanchéité complète, ne pas utiliser le masque. L'étanchéité peut être affectée par une barbe, des branches de lunettes ou des cheveux coincés entre le masque et le visage.
- Toujours s'assurer que l'équipement de protection respiratoire relié au masque est adapté au travail en cours.
- Ne pas enlever le masque avant d'avoir quitté la zone contaminée.
- Les cartouches A2 B2 ne protègent pas des poussières.

### Entretien

**Avant emploi ou après réparation** : vérification de l'état de fonctionnement et de l'étanchéité par l'utilisateur.

**Après emploi** : nettoyage, désinfection si l'équipement n'est pas personnel.

**Tous les ans** : nettoyage + désinfection (sauf si l'appareil est conditionné de manière hermétique).

**Tous les deux ans** : vérification de l'état de fonctionnement et de l'étanchéité. Remplacement des soupapes, membranes phoniques et joints de raccord.