

FICHE TECHNIQUE

DÔME™ LASIODERME DU TABAC

Spécial monitoring
Piège pour la détection des coléoptères
déprédateurs des denrées stockées

Présentation

TRÉCÉ® DÔME Lasioderme du Tabac est un piège spécialement destiné à la capture des coléoptères dans les zones de stockage des industries du tabac, dans un but de monitoring.

Le Dôme est constitué d'un réservoir surmonté d'un couvercle.

Le piège, destiné à recevoir une kairomone liquide (attractif alimentaire attirant les mâles, les femelles et les jeunes) et une capsule à phéromone, est composé de deux parties distinctes : le couvercle renfermant la capsule à phéromone et le réservoir.

Insectes à détecter / Zones d'utilisation

Les pièges **TRÉCÉ® DÔME Lasioderme du Tabac** sont spécialement destinés à la détection des *Lasioderma serricornis*.

Les pièges **TRÉCÉ® DÔME Lasioderme du Tabac** peuvent être utilisés dans les entrepôts ou locaux de stockage du tabac brut et manufacturé.

Pourquoi faire du monitoring ?

Le monitoring permet :

- de détecter toute infestation précoce
- d'endiguer une infestation avant qu'elle se propage
- d'éviter les traitements préventifs
- de consommer moins d'insecticides
- de cibler les traitements curatifs

Dans quels cas monitorer ?

- pour repérer toute émergence
- pendant la saison
- après un traitement insecticide

Mode d'emploi

Retirer une capsule à phéromone de son emballage et la fixer sur l'encoche prévue à cet effet dans le couvercle du Dôme.

Fixer également une pastille de kairomone (attractif alimentaire solide) dans le couvercle du Dôme. Placer enfin un disque absorbant (ou tampon) dans le réservoir et l'imbiber de quelques gouttes de kairomone liquide. Refermer le piège.

Après leur avoir attribué un numéro, placer les pièges sur le sol ou sur les palettes en les espaçant de 10 à 15 mètres. Il est très important de repérer leur positionnement sur un plan du site.



- Partie granuleuse permettant aux lasiodermes d'atteindre l'intérieur du Dôme
- Partie lisse qui les empêchent d'en ressortir

Références et conditionnements

Ref. I3704 : Kit de 5 pièges complets comprenant :

- 5 dômes de capture réutilisables à souhait.
- 5 sachets contenant chacun 1 capsule de phéromone (CB) pour le Lasioderme du Tabac
- 1 flacon de kairomone (à base d'huile alimentaire) améliorant la détection de 35%
- 10 buvards de diffusion
- 5 pastilles (CB/K), également kairomone alimentaire

Ref. I3705 : Kit de rechargement des DOMES TRAP

Lasioderme comprenant :

- 5 sachets contenant chacun 1 capsule de phéromone (CB) pour le Lasioderme du Tabac
- 1 flacon de kairomone (à base d'huile alimentaire) améliorant la détection de 35%
- 10 buvards de diffusion
- 5 pastilles (CB/K), également kairomone alimentaire

Précautions d'emploi

Respecter le mode d'emploi.

Toujours maintenir les pièges fermés.

En cas de besoin, l'extérieur du Dôme peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Stocker les capsules à phéromone, les pastilles de kairomone et le flacon de kairomone liquide dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et frais (<24°C). Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement recommandé de stocker les attractifs au réfrigérateur.

Remplacement du piège

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine) et retirer les insectes morts.

Ajouter quelques gouttes de kairomone toutes les 1 à 2 semaines de façon à toujours laisser le tampon humide.

Remplacer la capsule à phéromone au bout de 12 semaines et la pastille de kairomone toutes les 8 semaines.